

Произведено по технологии: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY Изготовитель: Shanghai Beok Controls Co.,Ltd, Room 640, Building 1, No.388 Xinfu Road, Minhang District, Shanghai, China



КОМНАТНЫЙ WI-FI-ХРОНОТЕРМОСТАТ модель: VT.AC712 ПАСПОРТ ПС-46650

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

1. Назначение и область применения

1.1. Комнатный WIFI-хронотермостат VT.AC712 предназначен для автоматического регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в обслуживаемом помещении путём подачи управляющего сигнала на элементы управления климатическими системами (теплогенератор, сервопривод, насос, вентилятор и т.п.).

1.2. Термостат имеет WIFI-модуль, обеспечивающий возможность управления температурой помещения при помощи мобильного устройства. Приложение для мобильного устройства Valtec «Heat Control» доступно для скачивания в «Play Market» и «Apple Store».

1.3. Термостат дает возможность недельного программирования температурных режимов с разделением каждых суток на 6 временных периодов. Разбивка на периоды, установленная по умолчанию, приведена в таблице:

Период 1	Период 2	Период 3	Период 4	Период 5	Период 6
6.00-7.59	8.00-11.29	11.30-12.29	12.30-16.59	17.00-21.59	22.00-5.59
Þ.	2	*	A	5	\bigcirc
Проснулись	Ушли на работу	Пришли на обед	Ушли с обеда	Пришли с работы	Сон

Заводская установка временных периодов может изменяться пользователем.

1.4. Монтаж термостата предусмотрен в стандартную монтажную коробку для скрытой проводки.

1.5. Хронотермостат может выполнять следующие основные функции:

 поддержание температуры воздуха в обслуживаемом помещении на уровне, заданном пользователем (программно или вручную), на основании показаний встроенного или выносного датчика температуры. Выбор рабочего датчика (выносной или встроенный) производится пользователем. По умолчанию рабочим является встроенный датчик температуры;

- управление исполнительными устройствами посредством электромагнитных реле с нормально открытой (HO) / нормально закрытой (H3) группой контактов и дополнительного нормально открытого (HO) контакта;
- подключение к WIFI-сети, обеспечивающее возможность управления хронотермостатом посредством мобильного устройства с операционной системой Android или iOS;
- настройка, управление и контроль работы термостата с передней панели устройства и дистанционно посредством мобильного приложения;
- суточное и недельное программирование температурных режимов в помещении (до 6 режимов в сутки);
- установка предельно допустимой температуры;
- поддержание режима защиты от замерзания;
- настройка зоны нечувствительности (величины гистерезиса) между температурами размыкания и замыкания контактов управляющего реле;
- калибровка показаний датчика температуры по показаниям контрольного термометра;
- местная (экранная) и дистанционная (на мобильном устройстве) индикация режимов работы, времени, текущей и заданной рабочим режимом температуры;
- местное управление устройством при помощи сенсорных кнопок;
- подсветка дисплея;
- блокировка настроек для защиты от несанкционированного доступа.

2. Технические характеристики

Nº	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	Напряжение питания	В	220÷240AC
2	Частота сети питания	Гц	50
3	Потребляемая мощность	Вт	0,3
4	Максимальный ток коммутации	А	3
5	Диапазон регулирования температуры воздуха	°C	+5÷+60

6	Диапазон установки максимальной температуры по выносному датчику	°C	+5÷+99	
7	Погрешность измерения температуры	°C	±1,0	
8	Настраиваемый гистерезис	°C	+1÷+9	
9	Диапазон рабочих температур окружающей среды	°C	-5÷+50	
10	Степень защиты корпуса		IP20	
11	11 Тип датчиков температуры NTC			
12	Период программирования	Сутки / неделя	7/1	
13	Частота WIFI канала	ГГц	2,4	
14	Материал корпуса	Самозатухающий поликарбонат, АБС-пластик		
15	Способ установки	Встраиваемый (для скрытой проводки)		
16	Длина кабеля выносного датчика температуры	м	3	
17	Габаритные размеры	ММ	86x86x46	
18	Рекомендуемый тип монтажных коробок	К201 УХЛ	4; D68	
19	Средний полный срок службы	лет	15	

3. Комплект поставки

Nº	Наименование	Количество
1	WIFI-Хронотермостат	1 шт
2	Выносной датчик температуры с кабелем	1 шт/Зм
3	Паспорт	1 шт
4	Винты крепления к монтажной коробке	2 шт
5	Упаковка	1 шт

4. Габаритные размеры



5. Индикация и управление



Поз.	Символ	Назначение	Примечание
1	Ø	Первый период суток	6.00-7.59 ¹ «Проснулись»
	2	Второй период суток	8.00-11.29 ¹ «Ушли на работу»
	₹	Третий период суток	11.30-12.29 ¹ «Пришли на обед»
	A	Четвертый период суток	12.30-16.59 ¹ «Ушли с обеда»

	5€	Пятый период суток	17.00-21.59 ¹ «Пришли с работы»		
	C	Шестой период суток	22.00-5.59 ¹ «Сон»		
2	serner 🛛 🕄 🝰	Индикация заданной температуры	Отображается заданная для режима температура		
3 12345 7 Индикация текущего дня недели		Индикация текущего дня недели	Режимы программирования: 1. 5 рабочих дней, 2 выходных'; 2. 6 рабочих дней, 1 выходной; 3. 7 рабочих дней		
4	88:88	Индикация текущего времени			
5	88.:	Индикация текущей температуры			
6	ROOM TEMP OUT TEMP	Индикатор рабочего датчика температуры	«ROOM» - встроенный датчик, «OUT» - выносной		
7	â	Индикация включенной блокировки	Отображается при включённой блокировке кнопок		
8	*	Индикация режима защиты от заморозки	Прибор поддерживает температуру не ниже +5°С		
9	A.	Индикатор режима ручного управления	Поддерживается заданная вручную температура; если значок мигает - прибор поддерживает температуру, заданную вручную до конца периода, затем работает по программе		
10		Индикация подачи команды на нагрев	Управляющий контакт сработал		
11	(((1-	Индикатор работы WIFI-модуля	Значок мерцает – нет подключения к сети; горит постоянно – прибор подключился к WIFI		
12	\bigcirc	Кнопка включения / выключения			

13	€,	Кнопка выбора режимов работы	- ручное управление - временное ручное управление - автоматическое управление; - установка периодов (нажать и удерживать более 5 сек)
14		Кнопка установки времени и блокировки клавиш	При удерживании более 5 сек. – блокировка кнопок
15	A	Кнопка перехода вверх	Плюс / вперед
16	\forall	Кнопка перехода вниз	Минус / назад

Примечание: 1- по умолчанию

6. Указания по монтажу и подключению прибора

6.1. Общие требования

6.1.1. Хронотермостат должен быть установлен на стене со свободным воздушным обращением вокруг него. Не следует устанавливать прибор на наружную стену. Рекомендуемая высота установки 0,3÷1,5 м от пола.

6.1.2. Хронотермостат следует устанавливать в местах, не подверженных воздействию сквозняков, тепловых излучений и прямых солнечных лучей.

6.1.3. Подключение, установка и техническое обслуживание термостата должны производиться квалифицированными специалистами, изучившими настоящий технический паспорт.

6.2. Подключение прибора

6.2.1. Электрические подключения осуществляются с тыльной стороны устройства к клеммной колодке в соответствии с электрической схемой, приведённой *на рисунке* 1.

6.2.2. Для подключения нормально-открытого сервопривода необходимо установить перемычку между клеммами 1 и 3. Сервопривод подключается к 2 и 5 клеммам. (*Рис. 2.*)



6.2.3. В случае работы с нормально-закрытым сервоприводом, подключение производится к клеммам 2 и 4. (*Рис.* 3.)

6.2.4. К реле К2 (8 и 9 клеммы) можно подключить дополнительное оборудование (насос, вентилятор и пр.), либо использовать его для индикации положения клапана.

6.2.5. При работе с сервоприводами с напряжением питания 24 В используется дополнительный трансформатор 220/24 В, подключаемый в соответствии с приведёнными на рисунке 4 схемами. При работе хронотермостата совместно с зональным коммуникатором VT.ZC8.0 перемычка между 1 и 3 клеммами не устанавливается, для подключения используются контакты 3 и 4, при этом напряжение на них не подаётся (используется сигнал типа «сухой контакт»).





Рис. 2. Подключение нормальнооткрытых сервоприводов - 220 В

Рис. 3. Подключение нормальнозакрытых сервоприводов - 220 В



Рис. 4. Подключение нормально-открытых (А) и нормально-закрытых (Б) сервоприводов - 24 В

6.2.6. В качестве нагрузки может выступать любое оборудование с потребляемым током до ЗА и мощностью до 0,65 КВт.

6.2.7. Во избежание наводок, кабель выносного датчика, подключаемого к клеммам 6 и 7 термостата, не должен прокладываться в одном канале с силовыми кабелями.

6.3. Установка прибора

6.3.1. Отсоедините переднюю панель от монтажной пластины с клеммной колодкой – для этого слегка оттяните и сдвиньте вниз тыльную часть устройства, тогда крючки металлической монтажной пластины выйдут из пазов передней панели термостата и устройство можно будет разъединить на две части, предоставив доступ к крепежным отверстиям монтажной пластины. (*Puc. 5.*)

6.3.2. С помощью двух винтов закрепите монтажную пластину в монтажной коробке. (Рис. 6.)

6.3.3. Установите обратно переднюю панель на закрепленную монтажную пластину таким образом, чтобы 4 крючка монтажной пластины попали в отверстия и при сдвиге вниз до упора вошли в пазы передней панели. (*Рис. 7.*)









Рис. 6.

Рис. 7.

7. Настройка

7.1. Включение / выключение прибора.

7.1.1. Для включения прибора нажмите кнопку (¹). Повторное нажатие этой кнопки выключит прибор. При этом, если в настройках активирован режим защиты от замерзания помещения, защита будет поддерживаться и в отключенном состоянии.

7.2. Установка текущего времени и дня недели

7.2.1. Для установки даты и времени нажмите кнопку (С), после чего станет доступно изменение текущего

времени и дня недели. Корректировка параметров производится с помощью нажатия кнопок ∧и ∨, переход между параметрами – нажатием кнопки ().

7.3. Блокировка кнопок

7.3.1. Для блокировки кнопок и защиты от несанкционированного доступа к настройкам хронотермостата нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку (). После установки блокировки на экране появится символ () (он начинает мигать при любом воздействии на кнопки, за исключением отключения термостата). **7.3.2.** Для разблокировки кнопок необходимо нажать и удерживать кнопку () в течение 10 секунд (блокировка снимается, когда значок () исчезает).

7.4. Переключение режимов работы

7.4.1. Переключение с ручного на автоматический режим работы и обратно осуществляется нажатием кнопки 6.

7.4.2. В ручном режиме работы на экране отображается значок (2) и термостат поддерживает постоянную температуру, заданную пользователем вручную кнопками (2) и V.

7.4.3. При работе устройства в автоматическом режиме на экране термостата отображается один из символов запрограммированного суточного периода.

7.4.4. Во время работы хронотермостата в автоматическом режиме в любой момент времени можно задать вручную необходимую температуру кнопками А и ∀ (при этом значок இ начинает мерцать), которая будет держаться до окончания текущего периода. Далее термостат снова перейдет в режим автоматической работы по заданной программе.

7.5. Программирование температурных режимов

7.5.1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку ⁴. На дисплее отобразиться надпись «loop». Кнопками А и У можно выбрать количество рабочих дней в неделе:

- 12345 рабочие дни с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные;
- 123456 рабочие дни с понедельника по субботу, воскресенье выходной;
- 1234567 рабочие дни с понедельника по воскресение.

В рабочие дни хронотермостат регулирует температуру по шести периодам, в выходные – по двум.

7.5.2. Для настройки температуры каждого периода во время индикации «loop 12345 (123456 / 1234567)» нажмите кнопку $^{\circ}$.

7.5.3. Для настройки времени начала периода и его температуры нажимайте кнопку () (при этом выбранное для корректировки значение начинает мерцать), корректировка параметров производится кнопками A и \forall . Переход к следующему периоду – нажатием кнопки \circ .

7.6. Режим расширенных настроек

7.6.1. Для входа в режим расширенных настроек при выключенном приборе нажмите и удерживайте кнопку (С), затем нажмите (). Для перехода между настройками используйте кнопку (С).

7.6.2. Перечень расширенных настроек хронотермостата

SEN Выбор рабочего датчика С помощью кнопок А и ✓ выберите одно из следующих значений: «00» – рабочим является встроенный датчик; «01» – рабочим является встроенный датчик; «02» – рабочим является встроенный датчик, а выносной датчик служит д. температуры поверхности или теплоносителя. В соответствии с вы бранным значением, меняется состояние индикатора ви датчика. Заводская настройка: «00».		
ОSV Установка ограничения для температуры выносного датчика С помощью кнопок А и ∀ выберите значение темпер максимальную температуру по выносному датчику. Заводская настройка: 42°С.		С помощью кнопок А и V выберите значение температуры, ограничивающее максимальную температуру по выносному датчику. Заводская настройка: 42°С.
dIF	Гистерезис	С помощью кнопок А и V настройте величину гистерезиса (зону нечувствительности между температурами размыкания и замыкания контактов). Увеличение гистерезиса уменьшает количество включений привода, но снижает точность поддержания температуры. Диапазон настройки: 1+9°C. Заводская настройка: 2°C.

12

SVH	Установка максимальной температуры	С помощью кнопок А и V выберите значение максимальной температуры уставки термостата. Диапазон настройки: 5÷99°С. Заводская настройка: 35°С.
SVL	Установка минимальной температуры	С помощью кнопок А и У выберите значение минимальной температуры уставки термостата. Диапазон настройки: 5÷99°С. Заводская настройка: 5°С.
AdJ	Корректировка показаний датчика температуры	С помощью кнопок А и Уоткорректируйте показания температурного датчика по данным контрольного термометра. Диапазон настройки: -5÷5°С с шагом 0,5°С. Заводская настройка: 0,0°С.
FrE	Включение / выключение режима защиты от замерзания	С помощью кнопок А и V выставите необходимый режим: «00» – защита от замерзания выключена; «01» – защита от замерзания включена. Заводская настройка: «00».
Pon	Выбор режима включения после сброса питания термостата	С помощью кнопок A и V выставите необходимый режим: «00» – после восстановления питания термостат находится в выключенном состоянии; «01» – после восстановления питания термостат будет в том же состоянии, в котором он был до потери питания (выключен или включен). Заводская настройка: «01».
FAC	Возврат к заводским настройкам и режим поиска сети WIFI	С помощью кнопок A и V выставите необходимый режим: «00» – возврат к заводским настройкам термостата; «08» – работа термостата в текущем режиме; «10» или «32» - режим поиска сети WIFI при следующем включении термостата через вход в расширенные настройки.

7.6.3. Выход из режима расширенных настроек в рабочий режим осуществляется нажатием кнопки на последнем параметре «FAC», либо выключением и повторным включением термостата путем нажатия кнопки (¹).

7.6.4. Код ошибки: «Er» – обрыв или короткое замыкание датчика температуры.

Температура, °С	Сопротивление, кОм
5	22050
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827

7.7. Характеристика выносного датчика температуры (L=22; D=7)

8. Работа с WIFI и мобильным приложением Valtec «Heat Control»

8.1. Установка приложения

8.1.1. Скачайте и установите приложение на мобильное устройство, используя Google Play Market или Apple Store.

Найти приложение через поиск можно по ключевым словам: «valtec», «vt», «heat control», «heatcontrol».

8.2. Параметры WIFI и настройка WIFI-модуля хронотермостата

8.2.1. Убедитесь, что в названии и пароле используемой WIFI-сети присутствуют только латинские буквы и цифры, нет пробелов, знаков препинания или специальных символов. Длина пароля не должна превышать 32-х знаков. Пароль не должен быть пустым.

8.2.2. Подключитесь с мобильного устройства к сети WIFI, в которой будет работать термостат. При этом необходимо отключить передачу данных на мобильном устройстве по 3G/4G.

8.2.3. Войдите в режим расширенных настроек хронотермостата (при выключенном приборе нажмите и удерживайте кнопку (), затем нажмите ()).

8.2.4. Кнопкой 🖓 выберите параметр настроек «FAC» и установите кнопкой А значение «10» или «32»,

нажмите кнопку выключения (). Затем повторно войдите в режим расширенных настроек. Термостат запустится в рабочем режиме с активным поиском сети WIFI – символ 🖗 начнет ускоренно мерцать.

8.3. Настройка мобильного приложения

8.3.1. Запустите приложение Valtec «Heat Control».

После загрузки приложения появится окно «Термостаты». Нажмите кнопку «Сеть» для настройки WIFIсоединения. (*Рис. 8.*)

8.3.2. В появившемся окне «Новое устройство» в поле «WIFI Сеть» введите название сети, в поле «WIFI пароль» – пароль для подключения к используемой сети. Нажмите кнопку «Установить соединение» внизу экрана. (*Рис. 9.*) При корректном подключении символ *?* на дисплее термостата перестанет мерцать.

* ТЕРМОС	таты 💭	К НОВОЕ УСТРОЙСТВО
		Добавить новое устройство в WIFI сети
		WIFI Сеть:
		WIFI Пароль:
		Показать пароль
		. «Возможные проблемы при подключени…
Поиск	Сеть	Установить соединение
Рис. 8.		Рис. 9.

8.3.3. Нажатием на значок K вернитесь в окно «Термостаты» и выберите «Поиск». Обновите окно «Поиск устройств» путем нажатия на значок C. В списке появится новый термостат, который можно выбрать нажатием, после чего он появится в окне «Термостаты». (*Рис. 10.*)



8.3.4. Длительное нажатие на поле с наименованием термостата вызовет меню редактирования, в котором можно переименовать, заблокировать или удалить устройство.

8.3.5. Короткое нажатие на поле с наименованием термостата вызовет окно управления термостатом.

8.3.6. Элементы экрана управления термостатом:

1 – кнопка возврата к экрану выбора термостатов;

2 - название термостата;

3 - кнопка обновления состояния термостата;

4 – индикатор текущей температуры;

5 – индикатор заданной температурной уставки;

6 - индикация подачи команды на нагрев;

7 - текущие время и день недели;

8 – поле выбора термостатов (при подключении к приложению нескольких устройств);

9 – кнопка-индикатор включения/выключения блокировки кнопок термостата;

10 – кнопка включения/выключения режима защиты помещения от замерзания;

11 – поле перехода к настройкам периодов недельного программирования (активизируется при длительном нажатии);
 12 – кнопка перехода к расширенным настройкам хронотермостата (активизируется при длительном нажатии);
 13 – кнопка-индикатор выбора режима работы (ручной, автоматический, ручной выбор уставки до окончания текущего периода);

14 – кнопка-индикатор включения/выключения термостата;
15 – кнопка установки текущего дня недели и времени (синхронизация с датой и временем на мобильном устройстве);
16 – кнопка точной установки температурной уставки вручную (аналог кнопок А и V на передней панели термостата).



8.3.7. Используя мобильное приложение, можно производить изменение любых настроек хронотермостата и в удобной форме корректировать периоды недельного программирования температурных режимов.
 8.3.8. При нажатии на поле с необходимым к изменению значением появляется диалоговое окно, при помощи которого возможно произвести изменения. (*Рис. 11.*)

< настройки	\square	< п	APAMETP	ы нед	цели 💭
Выбор датчика (sen): Внутр		Неде	ля:	12345	67
Предел внеш.датч.(osv):	42°C	Пара	метры ра	бочих ,	цней:
Гистерезис (dif):	2°C	-Q-	Период 1:	6:00	20.0°C
Макс. темпер.(svh):	35℃	20	Период 2:	8:00	15.0°C
Мин. темпер.(svl):	5℃		Период 3:	11:30	15.0°C
Калибровка (adj):	0.0°C		Период 4:	12:30	15.0°C
Антизамерзание(fre):	Вкл				
Питание (pon):	Вы	6	Период 5:	17:00	22.0°C
		(6	Период 6:	22:00	15.0°C

Рис. 11.

8.3.9. Мобильное приложение Valtec «Heat Control» обеспечивает возможность подключения и управления посредством мобильного устройства несколькими термостатами. Алгоритм подключения новых устройств аналогичен изложенному в п.п.8.3.1÷8.3.3. После завершения настройки, для дистанционного управления с мобильного устройства достаточно доступа в Internet из любой 3G/4G или WIFI сети.

9. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

9.1. Хронотермостат должен эксплуатироваться при параметрах, изложенных в технических характеристиках.

9.2. Через 30 дней после пуска прибора в эксплуатацию подтяните винты клемм во избежание подгорания клеммной колодки.

9.3. Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность изделия, а также контакта с кислотами, щелочами, растворителями.

9.4. Содержите хронотермостат в чистоте, не допускайте попадания загрязнений, жидкостей, насекомых внутрь изделия.

9.5. Дополнительного обслуживания хронотермостат не требует.

10. Условия хранения и транспортировки

10.1. В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.1. Изделие должно храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

10.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

11. Консервация

11.1. Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

11.2. Консервация изделия производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78 и ГОСТ Р 52931-2008. **11.3.** Срок защиты без переконсервации – 10 лет.

12. Утилизация

12.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

12.2. Содержание благородных металлов: нет

13. Гарантийные обязательства

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

13.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

13.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

13.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

14. Условия гарантийного обслуживания

14.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

14.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

14.3. В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

14.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

14.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Valtec s.r.l. Amministratore Delegato

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара

КОМНАТНЫЙ WIFI-ХРОНОТЕРМОСТАТ

Nº	Модель		Количество
1	VT.AC712		
2			
3			
Название и адрес торгующей организации			
Дата продажи		Подпись продавца	
Штамп или печать торгующей организации		Штамп о приемке	
С условиями гарантии СОГЛАСЕН: (подп		пись покупателя)	

Гарантийный срок - Семь лет (восемьдесят четыре месяца) с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812) 324-77-50

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.
- 2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.
- 3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
- 4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: ____

Дата: « » 20 г. Подпись

22



www.valtec.ru • e-mail: info@valtec.ru