

ИНСТРУКЦИЯ

Для выполнения пресс-соединений системы VALTEC-INOX с трубами наружным диаметром 42 мм, 54 мм, 76,1 мм, 88,9 мм, 108 мм используются пресс-кольца:

- VTm.295.VR.42 (Ø 42 мм) и VTm.295.VR.54 (Ø 54 мм) с адаптером VTm.295.VR.00
- VTm.295.VR.76 (Ø 76,1 мм), VTm.295.VR.89 (Ø 88,9 мм), VTm.295.VR.108 с инструментом VT.60100.ED.108

Сначала на фитинг устанавливается пресс-кольцо соответствующего диаметра;

Затем в пазы пресс-кольца вставляются губки пресс-адаптера, установленных на электроинструменте;

После чего производится однократная опрессовка соединения.



1 Одеваем пресс-кольцо на фитинг.



2 Вращаем пресс-кольцо так, чтобы впоследствии было удобно зажать его инструментом.



3 Фиксируем пресс-адаптер на кольце, вставляя его в специальный паз.



4 Опресовываем фитинг инструментом.



5 Снимаем пресс-кольцо.