



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАКЕР VALTEC ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ТЕПЛОГО ПОЛА МОДЕЛЬ VT.T.02

Подготовка к работе

1. Проверьте положение груза утяжелителя: перед началом работ он должен находиться в верхней части направляющей.

2. Загрузите скобы в направляющую: уложите скобы или кассету скоб так, чтобы их концы были направлены в сторону от корпуса такера. В процессе работы своевременно пополняйте запас скоб.

На направляющей всегда должно оставаться достаточное количество скоб, чтобы толкатель оставался на вертикальном участке направляющей.

3. Соблюдайте лимиты загрузки: максимальное количество скоб на направляющей — 100 шт. (либо 4 кассеты по 25 шт.). Используйте только скобы с размерами, соответствующими техническим параметрам инструмента (диаметр трубы 12–20 мм, ширина скобы не более 6 мм).

4. Прижмите скобы грузом: после загрузки скоб опустите груз вниз по направляющей — это обеспечит необходимое прижатие скоб и стабильную подачу в рабочую зону.

Настройка и особенности конструкции

- Такер VALTEC оснащён регулировочным окном, которое автоматически настраивает подачу скоб под толкатель.

- Инструмент имеет оптимальные заводские параметры: дополнительные регулировки не требуются.

Порядок работы

1. Установите такер над трубой так, чтобы профиль корпуса непосредственно стыковался с трубой.

2. Зафиксируйте положение и произведите забивание: нажимая на рукоятку с соответствующим усилием, вбивайте скобы для крепления трубы к основанию.

3. Соблюдайте шаг крепления: **не допускайте повторного забивания скобы в одно и то же место — это приведёт к блокировке ударного механизма.**

Меры безопасности

- **Запрещено**, вставлять пальцы или посторонние предметы в гнездо для скоб, между витками пружины и в другие подвижные узлы.

- Несоблюдение правил эксплуатации может привести к травмам и поломке инструмента.

- При возникновении заклинивания или нештатной работы немедленно прекратите использование такера и проведите осмотр.

Обслуживание и уход

- Поддерживайте чистоту подвижных частей такера: регулярно удаляйте пыль, остатки материалов и загрязнения, продувайте воздухом, протирайте сухой тряпкой

- **Не используйте** масла и смазки для подвижных частей, которые способствуют налипанию пыли — это может привести к ухудшению работы механизма. При соблюдении указанных правил такер VALTEC обеспечит надёжное и долговечное крепление труб системы тёплого пола.

